

1

RFID Lesegerät PROXIMITY Zutritt Lesegerät RS485 ASR1352 Aufputz



139,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision Bestell-Nr.: 79-235-04000

















Zutritt RFID Lesegerät für Chipschlüssel PROXIMITY Lesegerät R1352 Outddor Aufputzputz Indoor Zutritt Chipschlüsselleser Outdoor IP66 RFID Lesegerät (Outdoor Indoor verwendbar)

Zutritt Chipschlüssel-Leser Outdoor IP66 RFID Lesegerät (Outdoor Indoor verwendbar)

RFID Lesegeräten mit optionalen RFID Chipschlüsssel. Professionell und preiswert! Stufenlos ausbaubar vom Handwerker Kleinbetrieb bis Grossbetrieb

Berührungsloser Kartenleser 13.56MHz, Berührungsloser Kartenleser (Proximity Card), Frequenz: 13.56MHz (ISO14443A), 8-bit Mikroprozessor, Integrierter Summer, Status-LED, Red, Green and Blue (3-farbig) Wetterfest Ausführung Schutzgrad IP66,

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 7.5...12V DC 200mA
- Integrierte Notstrom Pufferbatterie (Built-in Battery)
- Temperatur-Einsatzbereich: -35°C bis +66°C,
- Schnittstelle RS485 oder Wiegand 9,600 bps (2Draht Bus)
- Zusatzinfo zu den integrierten Schnittstellen
- Wiegand-Bus (26/34bits) Kabeldistanz max 30m
- RS485-Bus Kabeldistanz bis max 600m (AWG24)
- 13.56 MHz for ISO14443A (MIFARE DESFire, MIFARE Plus and MIFARE Classic)
- Unterstützte ID Formats Reads (RFID Chipschlüssel) GID und UID
- Supported ID Formats Reads GID and UID
- Rückseite 8x DIP Schalter für Einstellungen, Master-Slave, LED, usw
- Minimalistischer Anschluß 4 Drähte reichen im Prinzip (2x Bus + 12Volt DC)
- Aufputzgehäuse komplett vergossen
- 385mm Kabel (12adrige Litze) rausgeführt verdrahtung am besten in Schalterdose darunter
- Kabelbelegung: Rot: 7,5-12VDC / Schwarz: GND Minus
- Grün+Weiss = Wiegand / Blau+L-Blau = RS485 Bus
- Gelb = Beeper / Orange = LED Grün / L-Rot = LED Rot
- Abmessungen B: 66mm L: 115mm H: 20mm (BxHxT)
- Wetterfest Ausführung Schutzgrad IP66 (Inddor Outdoor)
- Aufputz / Frontdeckel wir aufgesteckt (bedingt auch Unterputzinstalation möglich da vergossen)

Lieferumfang: RFID Card Reader / Schrauben 5 / Security Torx / Software CD / Installation Guide

Optionales Zubehör

- 76-880-04440 = AS2120 Auswertekontroller mit Relais + LAN + RS485 + Wiegang Schnitstelle für die RFID Leser und Zutritt-Software
- 79-235-04510 = RFID Chipschlüssel passend zum System

Fragen zum System ? Kein Problem einfach kurz anrufen 07362-919094